

Baterie reîncarcabilă uscată cu adaptor


ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Citiți cu **atenție** aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea!
Acest aparat trebuie utilizat numai conform descrierii din această broșură de instrucțiuni.
Vă rugăm s-o păstrați pentru consultări ulterioare.

- Nu lăsați **NICIODATĂ** la îndemâna copiilor foarte mici (în timpul și după utilizare).
- Acest aparat nu trebuie utilizat, curățat sau întreținut de copii.
- Acordați întotdeauna o atenție sporită dacă este utilizat pe copii sau în apropierea lor.
- Nu folosiți pe copii foarte mici.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

•  **AVERTISMENT:**  Nu utilizați acest aparat în cadă, duș sau într-un rezervor plin cu apă.

•  **AVERTISMENT:** Păstrați cablul de alimentare, aparatul și suportul de încărcare al acestuia uscate și departe de sursele de apă, astfel încât să nu cadă în apă. Pentru aparatele cu o unitate de alimentare detașabilă, scoateți cablul de alimentare înainte de curățare.


- Numai în Marea Britanie: Nu utilizați acest aparat în baie.
- În afara Marii Britanii: Dacă utilizați aparatul într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei poate fi periculoasă chiar dacă acesta este oprit. Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dumneavoastră.
- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a depista semne vizibile de deteriorare. Nu îl utilizați dacă este deteriorat sau a fost scăpat din mână. În caz de deteriorare, contactați linia de asistență pentru clienți.
- Nu utilizați aparatul dacă adaptorul de încărcare sau cablul este deteriorat. În caz de deteriorare, întrerupeți imediat utilizarea. Dacă adaptorul de încărcare sau cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător. Trimiteți aparatul la centrul de asistență pentru clienți. Consumatorul nu trebuie să încerce nicio reparație.
- Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

•  **AVERTISMENT:** În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă pentru încărcare furnizată cu acest aparat

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți conștienți de riscul scurtcircuitării bornelor aparatului sau bateriei de către obiecte metalice.
- Nu lăsați aparatul în priză pentru mai mult de 24 ore.
- Scoateți imediat din priză dacă apar probleme în timpul utilizării.
- Nu lăsați aparatul pe nicio suprafață în timp ce este în funcțiune.

- Este necesară o **atenție deosebită** atunci când utilizați aparatul în apropierea urechilor, ochilor și feței.
- Acest produs conține o baterie reîncărcabilă (consultați IB pentru tipul bateriei) care nu trebuie scoasă din aparat pentru încărcare. Bateriile din acest aparat nu sunt înlocuibile. Bateriile trebuie eliminate în siguranță la sfârșitul duratei de viață. Pentru eliminarea în siguranță, vă rugăm să le duceți la un centru de reciclare. Dacă bateria curge, evitați să o atingeți și eliminați-o la un centru de reciclare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Acest aparat este destinat utilizării în zone comerciale.
- Acest produs este în deplină conformitate cu legislația în vigoare și standardele relevante pentru acest tip și clasă de aparat.

ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

-  În interesul tuturor și pentru a participa activ la protejarea mediului și sănătății umane:
 - Nu aruncați produsele dvs. împreună cu deșeurile menajere nesortate.
 - DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
 - Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate DEEE disponibile în zona dumneavoastră. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, reutilizate sau recuperate.
 - Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană datorită conținutului posibil de substanțe periculoase.
 - Pentru informații mai detaliate privind eliminarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Reciclarea bateriilor reîncărcabile

- Unele aparate pot avea baterii reîncărcabile. Numai în scopul reciclării, aceste baterii trebuie scoase din aparat înainte ca acesta să fie eliminat.
- Deconectați aparatul de la rețea înainte de a scoate bateriile.
- Scoateți bateriile cu atenție prin deschiderea carcasei aparatului folosind sculele corespunzătoare, apoi eliminați-le la un punct de colectare destinat acestui scop.

Distribuitor : SC REVER BARBER PRODUCTS SRL
Tel:+40 (771) 500 705
E-mail: reverbarberproducts@gmail.com
Showroom Bucuresti: Calea Calarasi nr.147, sector 3
www.barber-store.ro

