




# Uscătoare

## ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


### TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Citiți cu **atenție** aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea!  
Acest aparat trebuie utilizat numai conform descrierii din această broșură de instrucțiuni.  
Vă rugăm s-o păstrați pentru consultări ulterioare.

-  **AVERTISMENT: ACEST APARAT SE ÎNCĂLZEȘTE!**
- **PERICOL DE ARSURI:** țineți aparatul departe de copiii mici, în special în timpul utilizării și răcirii.
- Acordați întotdeauna o atenție sporită dacă este utilizat pe copii sau în apropierea lor.
- Nu folosiți pe copii foarte mici.
-  **AVERTISMENT:**  Nu utilizați acest aparat în cadă, duș sau într-un rezervor plin cu apă.
- Numai în Marea Britanie: Nu utilizați acest aparat în baie.
- În afara Marii Britanii: Dacă utilizați aparatul într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei poate fi periculoasă chiar dacă acesta este oprit. Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dumneavoastră. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a depista semne vizibile de deteriorare. Nu îl utilizați dacă este deteriorat sau a fost scăpat din mână. În caz de deteriorare, contactați linia de asistență pentru clienți.
- Nu utilizați aparatul dacă adaptorul de încărcare sau cablul este deteriorat. În caz de deteriorare, întrerupeți imediat utilizarea. Dacă adaptorul de încărcare sau cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător. Trimiteți aparatul la centrul de asistență pentru clienți. Consumatorul nu trebuie să încerce nicio reparație.
- Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.
- Nu priviți niciodată direct în țeava uscătorului de păr atunci când acesta este pornit.
- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a depista semne vizibile de deteriorare. Nu îl utilizați dacă este deteriorat sau a fost scăpat din mână. În caz de deteriorare, întrerupeți imediat utilizarea. Contactați linia de asistență pentru clienți.
- Nu utilizați aparatul atunci când cablul este deteriorat. În caz de deteriorare, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător. Trimiteți aparatul la centrul de asistență pentru clienți. Consumatorul nu trebuie să încerce nicio reparație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit sau conectat la priză.
- Acest aparat este echipat cu un termostat de siguranță. În caz de supraîncălzire, aparatul se va opri automat sau va funcționa intermitent la cald și rece. În acest caz, comutați aparatul în poziția „0”, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute. Înainte de utilizare, asigurați-vă că filtrul din spate nu prezintă fire de păr și alte resturi. Conectați și porniți aparatul. Dacă aparatul continuă să se supraîncălzească, întrerupeți imediat utilizarea, opriți-l și scoateți-l din priză, apoi contactați linia de asistență pentru clienți.
- Aveți grijă ca orificiile de aerisire să nu se blocheze în timpul utilizării. Înainte de utilizare, asigurați-vă că filtrul din spate nu prezintă fire de păr și alte resturi.
- În timpul utilizării, nu așezați aparatul pe nicio suprafață sensibilă la căldură.
- Aveți grijă să evitați ca suprafața fierbinte a aparatului să intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața și gâtul.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat nu trebuie curățat sau întreținut de copii.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.
- După utilizare, nu înfășurați cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea cablului. În schimb, înfășurați cablul liber pe lângă aparat.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu este utilizat sau înainte de curățare.
- Acest aparat este conceput pentru a fi folosit în regim de uz colectiv.
- Acest produs este în deplină conformitate cu legislația în vigoare și standardele relevante pentru acest tip și clasă de aparat. Suntem o companie certificată **ISO9001:2015** care își evaluează continuu performanța sistemului de management al calității.

## ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

-  În interesul tuturor și pentru a participa activ la protejarea mediului și sănătății umane:
  - Nu aruncați produsele dvs. împreună cu deșeurile menajere nesortate.
  - DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
  - Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate DEEE disponibile în zona dumneavoastră. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, reutilizate sau recuperate.

Distribuitor : SC REVER BARBER PRODUCTS SRL  
Tel:+40 (771) 500 705  
E-mail: reverbarberproducts@gmail.com  
Showroom Bucuresti: Calea Calarasi nr.147, sector 3  
www.barber-store.ro

