

Aparat pentru masaj capilar

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Citiți cu **atenție** aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea!
Acest aparat trebuie utilizat numai conform descrierii din această broșură de instrucțiuni.
Vă rugăm s-o păstrați pentru consultări ulterioare.

•  **AVERTISMENT:**  **ȚINEȚI DEPARTE DE APĂ!**

•  **PERICOL:** Orice aparat este alimentat electric, chiar și atunci când comutatorul este oprit.
Pentru a reduce riscul de deces sau rănire cauzată de șoc electric:


1. **Deconectați** întotdeauna aparatul de la priză imediat după utilizare (cu excepția cazului în care unitatea este în proces de încărcare).
2. Nu plasați și nu depozitați aparatul acolo unde ar putea cădea sau fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
3. Nu utilizați aparatul în apă, nu îl scăpați în apă sau alte lichide.
4. Dacă aparatul a căzut în apă, nu încercați să îl recuperați. Deconectați-l imediat.
5. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța.

•  **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de arsuri, șoc electric, incendiu sau răniri:

1. Nu lăsați niciodată un aparat conectat nesupravegheat.
2. Supravegherea atentă este necesară atunci când acest aparat este utilizat de copii, asupra lor sau în apropierea lor, sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu anumite dizabilități.
3. Utilizați aparatul doar pentru scopul prevăzut, conform descrierii din acest manual. Folosiți numai accesoriile recomandate de producător. Nu utilizați un prelungitor pentru a alimenta aparatul.
4. Nu folosiți niciodată aparatul dacă are cablul sau fișa deteriorate, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost scăpat, deteriorat sau scăpat în apă. Returnați aparatul la centrul de service pentru verificare și reparații.
5. Țineți cablul aparatului departe de suprafețele încălzite.
6. Nu trageți, răsuciți sau înfășurați cablul în jurul aparatului.
7. Nu introduceți și nu scăpați obiecte în deschiderile aparatului.
8. În condiții abuzive, bateria poate elimina lichid; evitați contactul.
Dacă are loc contactul accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitați ajutor medical. Lichidul din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
9. Nu expuneți bateria sau aparatul la foc sau temperaturi excesive. Expunerea la foc sau temperaturi de peste 80°C poate provoca o explozie. Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau aparatul în afara intervalului de temperatură specificat, deoarece acest lucru poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu. Nu modificați și nu încercați să reparați aparatul sau bateria (dacă este cazul) decât conform indicațiilor din instrucțiunile de utilizare și întreținere.

10. Nu plasați aparatul pe nicio suprafață în timpul funcționării.
11. Nu utilizați aparatul în aer liber sau acolo unde se folosesc produse aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
12. Nu distrugeți, nu încălziți peste 80°C și nu incinerați aparatul, din cauza riscului de incendiu, explozie sau arsuri.
13. Conectați întotdeauna mai întâi fișa la aparat, apoi la priză. Pentru deconectare, opriți toate comenzile, apoi scoateți din priză.

ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

-  În interesul tuturor și pentru a participa activ la protejarea mediului și sănătății umane:
 - Nu aruncați produsele dvs. împreună cu deșeurile menajere nesortate.
 - DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
 - Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate DEEE disponibile în zona dumneavoastră. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, reutilizate sau recuperate.
 - Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană datorită conținutului posibil de substanțe periculoase.
 - Pentru informații mai detaliate privind eliminarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Reciclarea bateriilor reîncărcabile

- Unele aparate pot avea baterii reîncărcabile. Numai în scopul reciclării, aceste baterii trebuie scoase din aparat înainte ca acesta să fie eliminat.
- Deconectați aparatul de la rețea înainte de a scoate bateriile.
- Scoateți bateriile cu atenție prin deschiderea carcasei aparatului folosind sculele corespunzătoare, apoi eliminați-le la un punct de colectare destinat acestui scop.

Distribuitor : SC REVER BARBER PRODUCTS SRL
Tel:+40 (771) 500 705
E-mail: reverbarberproducts@gmail.com
Showroom Bucuresti: Calea Calarasi nr.147, sector 3
www.barber-store.ro

