

Aspirator pentru curățare păr frizerie/coafor

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Citiți cu **atenție** aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea!
Acest aparat trebuie utilizat numai conform descrierii din această broșură de instrucțiuni.
Vă rugăm s-o păstrați pentru consultări ulterioare.


MĂSURI DE PROTECȚIE:

Când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsuri de precauție de bază, inclusiv următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

-  **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau rănire:
 - Nu lăsați aparatul conectat la priză atunci când nu este supravegheat. Deconectați-l din priză atunci când nu este utilizat și înainte de întreținere.
 - Pentru a reduce riscul de șoc electric nu utilizați aparatul în aer liber sau pe suprafețe ude.
 - Nu permiteți utilizarea aparatului ca jucărie. Supravegherea atentă este necesară atunci când este folosit de copii sau în apropierea acestora.
 - Utilizați aparatul numai conform descrierii. Folosiți doar accesoriile recomandate de producător.
 - Nu utilizați aparatul dacă are cablul sau fișa deteriorate. Dacă aparatul nu funcționează corect, a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă, returnați-l la centrul de service.
 - Nu trageți sau transportați aparatul de cablu, nu utilizați cablul ca mâner, nu închideți o ușă peste cablu și nu trageți cablul peste margini ascuțite sau colțuri. Nu treceți aparatul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețe fierbinți.
 - Nu deconectați aparatul trăgând de cablu. Pentru a-l deconecta, apucați fișa, nu cablul.
 - Nu atingeți fișa sau aparatul cu mâinile ude.
 - Nu introduceți obiecte în deschideri. Nu utilizați aparatul dacă deschiderile sunt blocate; păstrați-le libere de praf, scame, păr sau orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.
 - Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și părțile în mișcare.
 - Opriți toate comenzile înainte de a deconecta aparatul.
 - Fiți foarte atenți când curățați scările.
 - Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, și nu îl folosiți în zone unde acestea pot fi prezente.
 - Conectați-l doar la o priză cu împământare adecvată.
 - Nu aspirați nimic care arde sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
 - Nu utilizați aparatul fără sacul de praf și/sau filtrele instalate corespunzător.
 - Destinat exclusiv utilizării comerciale.

ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

-  În interesul tuturor și pentru a participa activ la protejarea mediului și sănătății umane:
 - Nu aruncați produsele dvs. împreună cu deșeurile menajere nesortate.
 - DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
 - Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate DEEE disponibile în zona dumneavoastră. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, reutilizate sau recuperate.
 - Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană datorită conținutului posibil de substanțe periculoase.
 - Pentru informații mai detaliate privind eliminarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.



Distribuitor : SC REVER BARBER PRODUCTS SRL
Tel:+40 (771) 500 705
E-mail: reverbarberproducts@gmail.com
Showroom Bucuresti: Calea Calarasi nr.147, sector 3
www.barber-store.ro

