

Baterie înlocuibilă de către utilizator (celule)

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Citiți cu **atenție** aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea!
Acest aparat trebuie utilizat numai conform descrierii din această broșură de instrucțiuni.
Vă rugăm s-o păstrați pentru consultări ulterioare.

-  **AVERTISMENT:** Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Înghițirea bateriilor poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și deces. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 ore de la ingestie. Solicitați imediat asistență medicală.
- Nu lăsați **NICIODATĂ** la îndemâna copiilor foarte mici (în timpul și după utilizare).
- Acest aparat nu trebuie utilizat, curățat sau întreținut de copii.
- Acordați întotdeauna o atenție sporită dacă este utilizat pe copii sau în apropierea lor.
- Nu folosiți pe copii foarte mici.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
-  **AVERTISMENT:**  Nu utilizați acest aparat în cadă, duș sau într-un rezervor plin cu apă.
-  **AVERTISMENT:** Păstrați aparatul uscat.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a depista semne vizibile de deteriorare. Nu îl utilizați dacă este deteriorat sau a fost scăpat din mână. În caz de deteriorare, contactați linia de asistență pentru clienți. Consumatorul nu trebuie să încerce nicio reparație.
- Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți conștienți de riscul scurtcircuitării bornelor aparatului sau bateriei de către obiecte metalice.
- Nu lăsați aparatul pe nicio suprafață în timp ce este în funcțiune.
- Este necesară o atenție deosebită atunci când utilizați aparatul în apropierea urechilor, ochilor și feței.
- Introduceți bateria conform indicațiilor de pe interiorul compartimentului acesteia, respectând polaritatea. Detalii complete pot fi găsite în manualul de instrucțiuni.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi reîncărcate.
- Dacă aparatul urmează să fie depozitat neutilizat o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie scoase.
- Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate.
- Nu trebuie amestecate tipuri diferite de baterii sau baterii noi și uzate.

- Înainte de a arunca aparatul, scoateți toate bateriile și eliminați-le într-un recipient destinat acestui scop. Atunci când bateria s-a descărcat, aceasta trebuie eliminată la un centru de reciclare pentru a proteja mediul. Dacă bateria curge, evitați să o atingeți și eliminați-o la un centru de reciclare.
- Acest aparat este destinat utilizării în zone comerciale.
- Acest produs este în deplină conformitate cu legislația în vigoare și standardele relevante pentru acest tip și clasă de aparat. Suntem o companie certificată ISO9001:2015 care își evaluează continuu performanța sistemului de management al calității. Dacă aveți întrebări cu privire la siguranța și conformitatea produselor, vă rugăm să contactați linia de asistență pentru clienți.

ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

-  În interesul tuturor și pentru a participa activ la protejarea mediului și sănătății umane:
 - Nu aruncați produsele dvs. împreună cu deșeurile menajere nesortate.
 - DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
 - Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate DEEE disponibile în zona dumneavoastră. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, reutilizate sau recuperate.
 - Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană datorită conținutului posibil de substanțe periculoase.
 - Pentru informații mai detaliate privind eliminarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Distribuitor : SC REVER BARBER PRODUCTS SRL
Tel:+40 (771) 500 705
E-mail: reverbarberproducts@gmail.com
Showroom Bucuresti: Calea Calarasi nr.147, sector 3
www.barber-store.ro

